

Application List - Rover / Version 9.6.1

Icons Legend

Existing Functionality    

Under Development 

Functionality does not apply 

ABS				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ABS BOSCH (ZT - T / ROVER 75)				
ABS BOSCH 5.0				
ABS BOSCH 5.3				
AIRBAG (SRS)				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
AIRBAG ACU3				
<i>Configurations</i>				
<i>Control Unit Renewal</i>				
<i>Reconfigure Control Unit</i>				
AIRBAG ACU3 (CITY ROVER)				
<i>Configurations</i>				
<i>Boczna poduszka kierowcy</i>				
<i>Boczna poduszka pasażera</i>				
<i>Driver's Front Airbag</i>				
<i>Inhibit Key</i>				
<i>Napinacz kierowcy</i>				
<i>Napinacz pasażera</i>				
<i>Przednia poduszka pasażera</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
AIRBAG EC5/RC5				
AIRBAG TEMIC MRS3 SRS DCU (ROVER 25/45/75)				
<i>Configurations</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 25)</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 45)</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 75)</i>				
AIRBAG TEMIC MRS3 SRS DCU (ZT-T/ROVER 75)				
<i>Configurations</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 25)</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 45)</i>				
<i>Airbag Initialisation (ROVER 75)</i>				
ALARM ANTYKRADZIEŻOWY				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ALARMA 5AS 96MY				
<i>Configurations</i>				
<i>Programming or Resynchronising Plip</i>				
ALARMA 5AS 98MY				
<i>Configurations</i>				
<i>Programming or Resynchronising Plip</i>				
BCU GM6 - SECURITY (ZT-T ROVER 75)				
<i>Configurations</i>				
<i>Remote Handset Programming</i>				
<i>Remote Handset Status</i>				
CCU - ROVER 600				
SCU - SECURITY (ROVER 25)				
<i>Configurations</i>				
<i>Alarm Test</i>				
<i>Alarm Trigger Store</i>				

ECU Test

EKA Programming

Plip Programming

PROGRAMOWANIE PILOTÓW ZDALN. STER.

Wprowadz kod VIN

Wymiana sterownika (ECU)

AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA BIEGÓW

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
JATCO AUTOMATIC GEARBOX				

CZUJNIK DESZCZU / ŚWIATŁA

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
CZUJNIK DESZCZU (ZT-T / ROVER 75)				

ELEKTRONIKA SILNIKA (BENZYNĄ/DIESEL)

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BOSCH EDC 1.3.1				

Configurations

ECM/Security Re-Configuration (Freelander only)

ECM/Security Re-Configuration (Range Rover P38 only)

DIESEL DDE 4.0				
----------------	--	--	--	--

Configurations

Immobilisation Learn

Injector Grade Compensation

EDC15 INJECTION				
-----------------	--	--	--	--

Configurations

Learn Security Code

Security Line

Security Status

EMS 2000 SIEMENS				
------------------	--	--	--	--

Configurations

Czujnik spalania stukowego

Czujnik tlenu

Dynamic Trim

Masowy przepływomierz powietrza (MAF)

Pozycja przepustnicy

Regulacja b. jałowego

Stepper Reset

Wszystkie adaptacje

Wypadanie zapłonu

MEMS 1.6				
----------	--	--	--	--

MEMS 1.9				
----------	--	--	--	--

Configurations

Wczytywanie kodu blokady rozruchu

MEMS 2J (PETROL)				
------------------	--	--	--	--

MEMS 3				
--------	--	--	--	--

Configurations

Immobilisation Learn

Reset All Adaptions to Defaults for New Engine

Reset Closed Throttle Position

Reset Flywheel Adaptions

Reset Fuelling Adaptions

Reset Idle Adaptions

Set Service Ignition Offset

ELEKTRYCZNE FOTELE

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ELEKTRYCZNE FOTELE I LUSTERKA (Rover 800)				

ELEKTRYCZNE SZYBY

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
SCU - WINDOWS (ROVER 25)				

















EXTERIOR LIGHTS

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
LIGHT SWITCH (ZT-T / ROVER 75)				

FUEL BURNING HEATER

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
--------	------	------------	-----------	----------------

FUEL BURNING HEATER (ZT-T / ROVER 75)				
<i>Configurations</i>				
<i>Prime System</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
HEATED SCREENS				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCU GM6 - PODGRZEWANE TYLNE SZYBY (ZT-T / ROVER 75)				
IMMOBILIZER				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
IMMOBILIZER EWS2				
<i>Configurations</i>				
<i>Transponder-Key 1 Status</i>				
<i>Transponder-Key 1 Status</i>				
<i>Transponder-Key 10 Status</i>				
<i>Transponder-Key 10 Status</i>				
<i>Transponder-Key 2 Status</i>				
<i>Transponder-Key 2 Status</i>				
<i>Transponder-Key 3 Status</i>				
<i>Transponder-Key 3 Status</i>				
<i>Transponder-Key 4 Status</i>				
<i>Transponder-Key 4 Status</i>				
<i>Transponder-Key 5 Status</i>				
<i>Transponder-Key 5 Status</i>				
<i>Transponder-Key 6 Status</i>				
<i>Transponder-Key 6 Status</i>				
<i>Transponder-Key 7 Status</i>				
<i>Transponder-Key 7 Status</i>				
<i>Transponder-Key 8 Status</i>				
<i>Transponder-Key 8 Status</i>				
<i>Transponder-Key 9 Status</i>				
<i>Transponder-Key 9 Status</i>				
INTERIOR LIGHTS				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCU GM6 - INTERIOR LIGHTS (ZT-T / ROVER75)				
SCU - LIGHTS (ROVER 25)				
KLIMATYZACJA				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ATC (ZT-T / ROVER 75)				
<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
MODUŁ ZESPOLONY W KABINIE				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
CCU ALARMA 5AS 96MY				
<i>Configurations</i>				
<i>Odczyt kodu EKA</i>				
NAWIGACJA				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
PHILLIPS NAVEGATION (Rover75/MGZT)				
<i>Configurations</i>				
<i>Autotest</i>				
PCM - MODUŁ STEROWANIA SILNIKIEM				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
EEC V (GENERIC - ALL ENGINES)				
SPRYSKIWACZE I WYCIERACZKI				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCU GM6 - WASH AND WIPE (ZT-T / ROVER 75)				
SCU - WASH WIPE (ROVER 25)				
SUNROOF				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
SUNROOF WEBASTO (ZT-T / ROVER 75)				
TABLICA WSKAŹNIKÓW				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
VDO INSTRUMENT PACK (ZT-T ROVER 75)				
<i>Configurations</i>				
<i>Inspection</i>				

<i>Oil Service</i>				
<i>Time Service</i>				
VIDEO				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
VIDEO MODULE LOWE OPTA (Rover75/MGZT)				
WSPOMAGANIE KIEROWNICY				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ELECTRIC POWER STEERING (EPAS)				
WSPOMAGANIE PARKOWANIA				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
PARKING DISTANCE CONTROLLER (Rover75/MGZT)				
WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ALPINE BOARD MONITOR (Rover75/MGZT)				
<i>Configurations</i>				
<i>Autotest</i>				